

## اندازه گیری میزان اورانیم آبهای معدنی استان اردبیل

مرتضی عالیقدری: مریم گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: نویسنده رابط

دکتر مهدی غیاثی نژاد: استاد یار سازمان انرژی اتمی ایران - تهران

دکتر اشرف السادات مصباح: دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهدى کريمي نژاد: مربي گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکي تبريز

دریافت: ۸۱/۶/۱۷ بازنگری: ۸۱/۱۰/۱۱ پذیرش: ۸۱/۱۰/۱۴

### چکیده

**زمینه و اهداف:** اورانیم یکی از مهمترین و فراوان ترین عناصر رادیواکتیو طبیعی در پوسته زمین است که اغلب منابع آبی مخصوصاً آبهای زیر زمینی و معدنی حاوی ترکیبات محلول از این ماده هستند. أهمیت بهداشتی و زیست - محیطی اورانیم طبیعی و پرتوگیری انسان در اثر مصرف آب احتمال بروز انواع سرطان ها و بیماریها کلیوی را بالا می برد. حداقل مقدار مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده برای اورانیم در آبهای آشامیدنی ۲۰ ppb است. آبهای معدنی بر حسب خصوصیات زمین شناسی حاوی مقادیر متفاوتی از اورانیم هستند. این مطالعه به منظور اندازه گیری غلظت اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل انجام گرفت که می تواند پایه ای برای مطالعات بعدی نیز باشد.

**روش بررسی:** پژوهش بر اساس جمع آوری اطلاعات موجود در خصوصیات اورانیم کیفیت رادیو اکتیویته آبهای معدنی، نمونه برداری از آبهای معدنی استان اردبیل (۲۰ چشم) مطابق با روشهای استاندارد و اندازه گیری اورانیم به روش لیزر فلوریومتری انجام گرفت.

**یافته ها:** غلظت اورانیم در آبهای گرم معدنی سرعین (۹ چشم) در محدوده ۳۰-۴۷ ppb و در چشمها گرم معدنی مشکین شهر (۵ چشم) ۰/۴۲-۰/۹۲ ppb و در چشمها ۰/۰۸-۰/۰۴۳، ۰/۰۸ و ۰/۰۲ بود.

**نتیجه گیری:** غلظت اورانیم در کلیه آبهای معدنی استان اردبیل کمتر از حداقل مجاز توصیه شده برای این عنصر در منابع آبی است.

### کلید واژه ها: اورانیم، آبهای معدنی، لیزرفلوریومتری، اردبیل

### مقدمه

رسیدن به حالت پایداری از خود اشعه های  $\alpha$  و  $\beta$  ساطع می کند (شکل ۱) (۴).

این عنصر در وله نخست به عنوان سوخت در نیروگاه های هسته ای به کار رفته و در نتیجه نشت از منابع طبیعی، خرد کردن پسماندهای معدن، مواد منتشره از صنایع هسته ای، احتراق زغال سنگ و سایر سوختها، و از کودهای فسفاته به آب وارد می شود(۵). از منابع عمده اورانیم در آبهای می توان به خاک و سنگهای گرانیتی، دگرگیسی، لیگنیت، شنهای مونازیتی و رسوب حاوی املاح فسفات اشاره کرد(۶). اورانیم علاوه بر اهمیت پرتوزایی، از دیدگاه سمیت شیمیایی هم مطرح و بررسی می شود. اورانیم در کلیه تجمع می یابد و اولین اثر به وجود آمده در انسان و حیوان نفوذپذیری است. اورانیم در حیوانات آزمایشگاهی اغلب سبب صدمه زدن به لوله های پیچیده ابتدا ای کلیه می شود. مطالعات کوتاه مدت و دراز مدت در خصوص سمیت شیمیایی اورانیم در دست نیست و بنابراین معیاری برای اورانیم در آبهای آشامیدنی و معدنی به دست نیامده است(۵و۷). اما سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده<sup>۲</sup> و انجمن آمریکا بی امور آبی<sup>۳</sup> حداقل سطح موجود<sup>۴</sup> اورانیم را در آب آشامیدنی ۲۰ میکروگرم در لیتر تعیین کرده است (۸). جدیدترین MCL پیشنهادی از طرف USEPA برابر ۳۰ میکروگرم در لیتر است(۹).

اورانیم، یکی از رادیونوکلئیدهای طبیعی پوسته زمین، دارای سه ایزوتوپ اورانیم - ۲۳۸ (٪۹۹/۲۷۴۵) با نیمه عمر  $۱۰^{۴}/۶۸$  سال، اورانیم - ۲۳۵ (٪۰/۷۲) با نیمه عمر  $۱۰^۳ \times ۷/۰۳$  سال و اورانیم - ۲۳۴ (٪۰/۰۰۵۵) با نیمه عمر  $۱۰^۵ \times ۴/۵۴$  سال است که می تواند سبب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شود(۱). پوسته زمین به طور متوسط ۳ قسمت در میلیون<sup>۱</sup> اورانیم ۲۳۸ و ۰/۲ ppm اورانیم ۲۳۵ دارد(۲).

اورانیم به دلیل میل ترکیبی قوی به صورت عنصر آزاد در حالت طبیعی وجود ندارد و به صورت اکسید دیده می شود. این عنصر با چهار ظرفیت اکسید اسیون سه، چهار، پنج و شش همراه است. نوع اورانیم به راحتی اکسیژن می پذیرد، فرم شش ظرفیتی آن بیشتر در منابع آب یافت می شود. در pH کمتر از ۲/۵ اورانیم به صورت کاتیون  $(\text{UO}_2)^+$ ، در pH ۷-۲/۵ به صورت خنثی:  $[\text{UO}_4(\text{CO}_3)]^-$  و در pH ۷-۱۰ به شکل آنیون<sup>۴</sup>:  $[\text{UO}_4(\text{CO}_3)]^-$  و  $[\text{UO}_4(\text{CO}_3)_2]^{2-}$  در آب وجود دارد. اغلب منابع آبی مخصوصاً آبهای زیرزمینی و معدنی حاوی ترکیبات محلول از این ماده هستند. آبهای معدنی در دنیا با توجه به شرایط مختلف، حاوی مقادیر متفاوتی از اورانیم گزارش شده اند(۳).

اورانیم جزء رادیونوکلئید های اولیه و دارای ۱۴ رادیونوکلئید است. این عنصر در سنگهای آذرین یا آتشفسانی بیشتر از سنگهای رسوبی است. در سنگهای فسفاتی که در کودهای کشاورزی به کار می رود مقدار اورانیم از ۴۰۰ ppm تفاوت است. این عنصر جهت

1. parts per million

2. United States Environmental Protection Agency (USEPA)

3. American Water Works Association

4. Maximum containment Level(Mcl)

---

### شکل ۱: سری واپاشی خانواده اورانیم – ۲۳۸–(۴)

وجود آبهای معدنی در دنیا و تأثیر مواد رادیو اکتیو موجود در آن در درمان بعضی از بیماریها اهمیت خاصی به تعیین سطح و کنترل این مواد بخشدیده است(۱۱). استان اردبیل به خاطر تعدد آبهای معدنی گرم و سرد(۲۰-چشممه) و پراکندگی آنها، و به سبب ویژگی های زمین شناختی و گسترش تشکیلات آذربین کوه آتشفشنان سبلان از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار بود و همه ساله پذیرای چندین هزار مسافر داخلی و خارجی است.

اندازه گیری و بررسی مواد رادیو اکتیو، از جمله اورانیم، در آبهای زیرزمینی و معدنی که همه روزه بشر در معرض خطرات ناشی از آن قرار می گیرد نه تنها از دیدگاه علمی و تحقیقاتی امری مهم محسوب می شود بلکه جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است. لذا در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه و فرانسه اورانیم و سایر رادیونوکلئید ها به طور دوره ای در آب اندازه گرفته می شوند. نتایج بررسیهای مختلف در دنیا وجود اورانیم را در غلاظت های منتفاوت ( $0.3\text{--}40 \mu\text{g/l}$ ) در آب تعیین کرده است(۱۰). همچنین

### مراحل اندازه گیری اورانیم (۱۶)

- تنظیم pH نمونه ها با HNO<sub>۴</sub> یا HCl یک مولار بین ۱-۲ تا از چسبیدن اورانیم به دیواره ظروف نمونه برداری جلوگیری شود ( محلول به خوبی به هم زده می شود )
  - برداشتن ۵۰cc از نمونه و ریختن در داخل بشر ۵۰cc
  - افروزن ۱ تا ۲ گرم پودر K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>۸</sub> به نمونه ها جهت از بین بردن مواد آلی ( هنگام تبخیر و سوزاندن نمونه ها )
  - افروزن ۱۵cc آب مقطر به هر نمونه - ذوب و تبخیر نمونه ها زیر هود ( تبخیر اسید تولیدی و حذف مواد آلی )
  - کالیبره کردن pH متر با محلولهای اسیدی با فراهمی pH ۴، ۷ و ۱۲
  - تنظیم pH نمونه ها با NaOH ده و یک نرمال و رساندن pH به ۱۱ ( خشی کردن اسید ها ) و کاهش pH با اسید نیتریک ۱۰٪ بین ۳-۴ جهت ادامه کار
  - رساندن حجم نمونه ها به ۵۰cc با آب مقطر جهت تکمیل مرحله اول آماده سازی نمونه ها
  - ساخت محلول استاندارد اورانیل نیترات ppm در اسید نیتریک ۰.۵٪ ( حل ۲/۱۱ گرم پودر H<sub>۶</sub>O<sub>۶</sub>(NO<sub>۳</sub>)<sub>۲</sub> در ۱۰۰ میلی لیتر اسید نیتریک ۰.۵٪ )
  - تهیه محلول استاندارد اورانیل نیترات ۱۰ppm از محلول مادر ۱۰۰۰ ppm استاندارد اورانیل نیترات
  - تهیه محلول استاندارد ۲۰۰-۵۰۰ ppb اورانیل نیترات از محلول ۱۰ ppm ( D در فرمول )
  - روشن کردن و تنظیم دستگاه لیزر فلوریتمتری و کالیبره کردن آن با دو استاندارد ۲۰ و ۲۰۰ ppb از محلول اورانیل نیترات ( کالیراسیون خارجی )
  - برداشتن ۶cc از نمونه و ریختن آن در داخل کووت مخصوص دستگاه و صفر نمودن آن در درجه پایین
  - افروزن ۰.۷CC محلول فلوران ( Fluran ) به نمونه ها. این محلول یک ترکیب شیمیایی فسفاته است ( عامل افزایش دهنده فلوریورسانس ) تا pH نمونه ها به ۷ برسد ( بیشترین شدت فلوریورسانس در pH خشی است ) و هم زدن محلول و گذاشتن در داخل دستگاه و یادداشت عدد خوانده شده ( A در فرمول )
  - افروزن ۵۰-۲۰ ماکرولیتر به نمونه ها ( C در فرمول ) از محلول استاندارد اورانیل نیترات ۲۰۰-۵۰۰ ppb ( کالیراسیون داخلی )، هم زدن محلول و یادداشت نتیجه ( B در فرمول ) و کترل pH
  - استفاده از فرمول زیر جهت محاسبه نهایی غلظت اورانیم در نمونه ها
- فرمول
- $$\frac{A}{B-A} \times \frac{C \times 10^{-3}}{D \times 10}$$
- = عدد نشان داده شده بعد از اضافه کردن محلول فلوران به نمونه ها
- = عدد نشان داده شده بعد از اضافه کردن محلول استاندارد اورانیل نیترات ۲۰۰-۵۰۰ ppb
- = میکرولیتر حجم اضافه شده به نمونه از محلول استاندارد اورانیل نیترات ۲۰۰-۵۰۰ ppb
- = غلظت محلول استاندارد اورانیل نیترات ( ۲۰۰-۵۰۰ ppb )
- = ضریب تبدیل l/m به میلی لیتر ( ml )
- = حجم نمونه برداشته از محلول ۵۰cc نهایی آماده شده
- = نسبت حجم نهایی نمونه به حجم اولیه

آبهای معدنی استان اردبیل در منطقه محصور بین کوه سبلان و سلسله جبال طالش با خصوصیات درجه حرارت و ترکیب شیمیایی متفاوت از همیگر قرار دارند. این چشممه ها نقش مهمی را در سلامت جامعه و اقتصاد کشور به عهده دارند. به طور کلی، آبهای معدنی استان اردبیل دارای سه منشأ ( سطحی، عمقی و مخلوط ) هستند. تقریباً در تمام موارد آبها تحت فشار زیاد از عمق زمین به بالا منتقل می شوند و از شکافهای موجود در سطح زمین خارج می گردند (۱۲). آبهای معدنی در جاهای مختلف استان اردبیل پراکنده هستند.

آبهای معدنی استان اردبیل را لحظه رده بندی شیمیایی به سه دسته کلی آبهای بیکربناته، آبهای کلروره و آبهای سولفاته تقسیم بندی می کنند. تقریباً اغلب آبهای معدنی دارای مواد رادیو اکتیو هستند که ممکن است خصوصیات درمانی هم داشته باشند. رادیو اکتیویته به دو صورت گازی مانند گاززادن با نیمه عمر کم یا به سبب وجود عناصر رادیواکتیو با نیمه عمر طولانی مانند اورانیم به صورت ترکیب در آب وجود دارد. منشأ رادیواکتیویته آنها به زمینهای بستگی دارد که آب از آنها عبور کرده است (۱۳).

روشهای مختلفی برای اندازه گیری اورانیم در آبها هست که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند. یکی از بهترین روشها جهت اندازه گیری اورانیم در آب روش لیزر فلوریتمتری (LF) است. این روش ویژگیهای لازم برای آنالیز نمونه ها از لحظه انتخابی بودن، حساس بودن، اقتصادی بودن، صرفه جویی در زمان، اندازه گیری مقادیر خیلی پایین (بزرگتر از ۰/۰۵ppb) و دسترسی به این روش در ایران را داراست (۱۴). روشهای دیگری از قبیل α-Spect و PIXE و نظایر اینها در ایران وجود دارند که بسته به شرایط از آنها استفاده می شود (۱۵). لذا این پژوهش به منظور تعیین اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل به روش LF انجام گرفت.

### مواد و روش ها

براساس هدف کلی این پژوهش، یعنی اندازه گیری اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل، ماهیت این مطالعه توصیفی و شیوه کار بر اساس جمع آوری اطلاعات موجود از متابع مختلف، نمونه برداری از آبهای معدنی و کار بر روی نمونه ها جهت تعیین اورانیم آنها به روش لیزر فلوریتمتری بود. نمونه برداری ها در طی دو فصل تابستان و پاییز سال ۱۳۸۰ از آبهای معدنی استان اردبیل مطابق با روشهای استاندارد در ظروف پلاستیکی به حجم یک لیتر انجام شد. ابتدا HCl نمونه ها اندازه گیری می شد سپس با HNO<sub>۴</sub> یا HCl اسیدی و حداقل در مدت ۲۴ ساعت کار آنالیز شروع می شد.

### وسایل مورد نیاز

وسایل نمونه برداری شامل ظروف پلاستیکی به حجم یک لیتر و pH متر جهت کترول pH آبها و وسایل آزمایشگاهی شامل بشر، پیست، ماکروپیست، هود، گیره، همزون دستی، ترازو، مزور، هیتر، کپسول گاز، برچسب پلاستیکی، pH متر، بیست، بوار و دستگاه لیزر فلوریتمتر نوع Scintrex UA-3

### مواد شیمیایی مورد نیاز

اسید نیتریک، اسید کلریدریک، آب مقطر، K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>۸</sub>، سود، محلول استاندارد اورانیل نیترات و محلول فلوران.

در آبگرم معدنی گیوی (خلخال) غلظت این عنصر  $43 \text{ ppb}$  و در آبگرم سردابه و چشمه سرد ارجستان غلظت اورانیم به ترتیب  $28 \text{ ppb}$  و  $74 \text{ ppb}$  و  $28 \text{ ppb}$  اندازه گیری شد. در جدول ۱ نتایج اندازه گیری اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل ارایه شده است.

### بحث و نتیجه گیری

نتایج اندازه گیری اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل نشان می دهد که غلظت اورانیم در این چشمه ها در محدوده  $10 \text{ ppb} - 28 \text{ ppb}$  قرار می گیرد. به طور کلی، می توان گفت که غلظت اورانیم در آبهای معدنی استان کمتر از  $1 \text{ ppb}$  است. این میزان با توجه به رهنمودهای ارایه شده توسط سازمانها و مراکز بین المللی AWWA, WHO و USEPA) که حداقل میزان مجاز این عنصر را در آبهای زیر زمینی و معدنی  $20 \text{ ppb} - 10 \text{ ppb}$  تعیین کرده از لحاظ مسایل زیست - محیطی و بهداشتی مقبولیت دارد. همچنین غلظت اورانیم طبیعی در آبهای معدنی کشورهای مختلف دنیا که با روشهای مختلف اندازه گیری شده حاکی از نتایج زیر است:

- استرالیا (در آبهای معدنی سرد  $1-6 \text{ ppb}$  و در آبهای معدنی گرم  $1-6 \text{ ppb}$ )
  - یونگلادوی (در آبهای معدنی گرم  $0.2-2.7 \text{ ppb}$ )
  - چین (در آبهای معدنی گرم  $0.1-1 \text{ ppb}$ )
- این نتایج با توجه به خصوصیات شیمیایی پوسته زمین، غلظت اورانیم در سنگها و خاکها، روش اندازه گیری و نظریه اینها ارایه شده است (۱۷).

### شیوه کار دستگاه اندازه گیری اورانیم

حساس ترین روش برای تعیین مقدار اورانیم موجود در نمونه ها بر تجزیه فلوروسانس استوار است. در این روش نمک اورانیل با  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$  مخلوط و ذوب می شود. هنگامی که این ماده ذوب شد پس از سرد شدن تحت تابش UV قرار می گیرد و تشعشع فلوروسانس با طول موج  $470 \text{ nm} - 600 \text{ nm}$  از آن ساطع می شود. شدت نور فلوروسانس خارج شده تابع غلظت اورانیم موجود در نمونه است. از آنجا که روش لیزر فلوریمتری روش حساسی برای اندازه گیری اورانیم شناخته شده است و در محدوده  $ppb$  کار می کند، می توان میزان خطای را برای تمام نمونه ها، در محدوده  $0.015 \text{ ppb} \pm$  حساب کرد.

### یافته ها

نتایج اندازه گیری غلظت اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل طی دو فصل مختلف به شرح زیر به دست آمد:

در منطقه سرعین که دارای  $9 \text{ ppb}$  چشمۀ معدنی گرم به نامهای قره سو، بش باجیلار، پهن لو، ژنرال، یل سویی، گاویش گلی، گوز سویی، قهوه سویی و ساری سو است، غلظت اورانیم در محدوده  $0.3 \text{ ppb}$  الی  $4.7 \text{ ppb}$  تعیین گردید. در تنها چشمۀ معدنی سرد سرعین (ویلا درق) غلظت اورانیم به طور متوسط  $1.1 \text{ ppb}$  اندازه گیری شد.

در منطقه مشکین شهر که دارای  $5 \text{ ppb}$  چشمۀ معدنی گرم به نامهای قینزجه، موئیل، ایلاندو، قوتورسویی و شایبل است غلظت اورانیم در محدوده  $0.42 \text{ ppb}$  الی  $9.2 \text{ ppb}$  اندازه گیری شد. همچنین در آبگرم های معدنی منطقه نیر غلظت این عنصر در چشمۀ های قینزجه و برجلو به ترتیب  $0.8 \text{ ppb}$  و  $0.8 \text{ ppb}$  تعیین گردید.

جدول ۱ : نتایج اندازه گیری اورانیم در آبهای معدنی استان اردبیل (سال ۱۳۸۰)

نام چشمۀ	محل	غلظت اورانیم (ppb)
قره سو	سرعین	۰.۳۶
بش باجیلار	سرعین	۰.۳۷
پهن لو	سرعین	۰.۴۷
ژنرال	سرعین	۰.۳۷
یل سویی	سرعین	۰.۳۰
گاویش گلی	سرعین	۰.۳۵
گوز سویی	سرعین	۰.۳۵
قهوه سویی	سرعین	۰.۳۳
ساری سو	سرعین	۰.۳۵
ویلا درق	کیلومتری سرعین	۱.۱
ارجستان	روستای ارجستان	۰.۷۴
سردابه	روستای وکیل آباد	۰.۲۸
گیوی	روستای نبی احمد	۰.۴۳
قینزجه	حومه مشکین شهر	۰.۴۲
موئیل	حومه مشکین شهر	۰.۴۶
ایلاندو	حومه مشکین شهر	۰.۷۷
قوتورسویی	حومه مشکین شهر	۰.۹۲
شایبل	حومه مشکین شهر	۰.۸
قینزجه نیر	حومه نیر	۰.۸
برجلو	حومه نیر	۰.۹۲

آبگرم های معدنی سردابه، از نوع سولفات کلسیک گوگردی معادل  $0/28$  ppb و بر جلو نیز از نوع کلروره سدیک و بی کربناته کلسیک معادل  $0/93$  ppb بود. البته باید برای تمام نمونه ها میزان خطا برابر با  $\pm 0/15$  ppb در نظر گرفت.

نظر به اینکه آبهای معدنی نقش مهمی در سلامت و اقتصاد جامعه به عهده دارند برای استفاده بهینه از این چشممه ها مخصوصاً جهت درمان و به منظور محافظت افراد جامعه در برابر پرتوزایی طبیعی موارد زیر پیشنهاد می شود:

- ۱- تهیه شناسنامه پرتوزایی آبهای معدنی کشور مخصوصاً غلاظت اورانیم و رادیوم
- ۲- برآورد و محاسبه مقدار مواد رادیو اکتیو دریافتی بدن در نتیجه استفاده از آبهای معدنی
- ۳- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از آبهای معدنی از قبیل روشهای درمان، نحوه و مدت زمان استفاده، موارد عدم استعمال و ....
- ۴- اندازه گیری این عنصر در آبهای آشامیدنی کشور

در منطقه سرعین که شامل  $10$  آب معدنی است (بغیر همه از آب معدنی ویلا درق که در فاصله  $3$  کیلومتری سرعین قرار گرفته است)، همگی آب معدنی ها از نوع گرم هستند. از آنجا که تشکیلات زمین شناختی این منطقه (بغیر از ویلا درق) تقریباً یکسان است (زمینهای آبرفتی در مجاورت سنگهای آذرین خروجی از فعالیت آتششانی سبلان) و تمامی این آبهای از لحاظ شیمیایی جزو آبهای بیکربناته سدیک و کلروره کلسیک هستند، انتظار می رود که میزان اورانیم طبیعی در این چشممه ها در محدوده مشخصی قرار گیرد و نتایج حاکی از آن است که غلاظت این عنصر در محدوده  $0/47$  ppb -  $0/3$  قرار دارد.

در آب معدنی ویلا درق و ارجستان که از دسته آبهای بیکربناته کلسیک سرد با pH اسیدی ( $5/4$  -  $5/1$ ) هستند، میزان اورانیم به ترتیب  $1/1$  ppb و  $0/74$  (کمتر از حداقل مجاز) است. از این دو آب معدنی برای شرب هم استفاده می شود. میزان اورانیم در آبگرم های معدنی منطقه مشکین شهر (قوتورسویی، شایبل، قینزجه، یالاندو و موئیل) که در دامنه کوه سبلان قرار گرفته اند در محدوده  $0/92$  ppb -  $0/42$  به دست آمد. کمترین و بیشترین میزان اورانیم به ترتیب در

## References

1. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water and wastewater. 1995; 19th ed. Washington, Dc. Section 7500-U. 7-41
2. Betcher R, Gascoyne M, Brown D. Uranium in groundwaters of southeastern Manitoba, Canada Can J Earth Sci 1988; 25:2089-2091
3. Zhang Z, Clifford D. Exhausting and regenerating resin for uranium removal. J AWWA 1994; 86:239-240
4. Hess C. The occurrence of radioactivity in public water supplies in the United States. J Health Physics. 48, 1985; 555-575
5. سازمان بهداشت جهانی. رهنمودهای کیفیت آب آشامیدنی. مترجمین: نبی زاده ر، فائزی د. جلد اول (توصیه ها). موسسه علمی - فرهنگی نص. ۶۶:۱۳۷۵
6. Aieta E. Radionuclides in drinking water. J. AWWA. 1987; 79(4): 144-147
7. Domingo J. Chemical toxicity of uranium. Toxicol Ecotoxicol News 1995; 2(3):74-78
8. U.S.EPA. Occurrence and exposure assessment for uranium in public drinking water supplies. EPA Contract No. 1990; 68-03-3514
9. EPA. National primary drinking water regulations – EPA'S Drinking Water Standards. [http://www.epa.gov/safe\\_water/mol.html](http://www.epa.gov/safe_water/mol.html). 2000.
10. Lowry J. Radionuclides in drinking water. J AWWA. 1988; 50-70
11. Cheng Y, Lin J, Hao, X. Trace uranium determination in beverages and mineral water using fission track techniques. Nucl tracks Radiat Meas. 1993; 22(1-4): 853
۱۲. شکوری ب، پریوندی. نظری بر وضعیت اکولوژیکی استان اردبیل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل. ۱۳۷۸. صص ۴۴ تا ۴۷
۱۳. غفوری م. شناخت آب معدنی و چشممه های معدنی ایران. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ۱۳۶۶. صص ۷۵ تا ۳۱۷
14. Ghods A, Veselsky J. The determination of uranium in environmental samples using laser fluorimetry. Proceeding of an International Conference Ramsar. 1990; 585-586
15. Guo S. Uranium determination and radon measurement by a nuclear track technique. Proceeding of an International Conference Ramsar. 1990; 569-575
16. Robbins J. Analytical procedures for UA-3 uranium analysis. Section G-10. 1989
17. Mishra U. Exposures due to high natural radiation background and radioactive springs around the world. Proceeding of an International Conference Ramsar. 1990; 33 and 436

